

SWIPE[®]
OXYMAX

GUIA DE INFORMACION
GENERAL






DEFINICION: **SWIPE. OXYMAX** es un quitamanchas para ropa blanca y de color, tapicería y alfombras.

COMPOSICION: Percarbonato de sodio, sulfato de sodio, enzimas, tensoactivos y activadores de blanqueo.

CARACTERISTICAS: **SWIPE. OXYMAX** está formulado para eliminar manchas difíciles en cualquier tipo de tela o textil lavable, ya sea con agua fría o caliente. Su fórmula con el poder del oxígeno activo elimina fácilmente manchas como: vino tinto, café, jugos de frutas, salsa cátsup, mostaza, salsas en general, chocolate, pasto, maquillaje, sangre, desodorante, etc. Adicionalmente **SWIPE. OXYMAX** es excelente para blanquear la ropa blanca sin los riesgos y los inconvenientes del cloro.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. LAVADORA:** Agregue 1/2 medida de **SWIPE. OXYMAX** junto con el detergente para una carga de ropa. En caso de ropa muy manchada, agregue 1 medida (30 grs).
- 2. REMOJO PREVIO:** Disuelva de 3/4 a 1 medida de **SWIPE. OXYMAX** por cada 4 litros de agua tibia. Remoje la ropa de color por espacio de 1 hora y la ropa blanca por espacio de 5 horas. Posteriormente proceda a lavado normal con su detergente
- 3. PRELAVADO DE MANCHAS DIFICILES:** Mezcle 1/2 medida de **SWIPE. OXYMAX** con agua tibia suficiente para formar una pasta. Aplique directamente en la mancha, deje actuar por espacio de 10 minutos. Proceda al lavado normal con su detergente.
- 4. ALFOMBRAS Y TAPICERIA:** Antes de utilizar el producto, realice una prueba en una zona no visible para verificar que la tela no se dañe. Mezcle 1/2 medida de **SWIPE. OXYMAX** con agua tibia para formar una pasta. Aplique sobre la mancha. Deje actuar 10 minutos y enjuague con un trapo húmedo.



RECOMENDACIONES DE USO:

- Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta de la prenda.
- En ropa blanca, se recomienda agregar 1 medida de **SWIPE. OXYMAX** y un sobre de **SWIPE. WHITE** en cada carga de lavadora.
- Seque y cierre bien el bote después de cada uso.

PRECAUCIONES

- No utilizar en seda natural, lana, piel, cuero o cualquier tela no lavable.
- No remojar con **SWIPE. OXYMAX** prendas con cierres de metal o botones de madera.
- No exponer la prenda al sol antes de enjuagar perfectamente.
- No mezcle el producto con cloro.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No reutilice el envase. Se recomienda el uso de guantes para pieles sensibles. Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto, enjuague perfectamente con agua y consulte a su médico. No se ingiera, en caso de ingestión accidental, enjuague perfectamente la boca e ingiera agua en abundancia, consulte a su médico.

PRESENTACION: Envase de 900 grs